


モニタを接続するとき、必ず電源プラグをしっかりと差し込み、電源スイッチをONにしてください。電源プラグの差し込みが不完全なまま使用すると、電源回路に異常が発生し、モニタが正常に動作しない場合があります。また、電源プラグの差し込みが不完全なまま使用すると、電源回路に異常が発生し、モニタが正常に動作しない場合があります。

1. 1-1 ビデオケーブルを接続します。  
a. モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。  
b. ビデオケーブルをコンピューターに接続します。
- 1-2 HDMIケーブル (HDMI-入力モデルのみ)  
a. モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。  
b. HDMIケーブルをコンピュータに接続します。
2. オーディオケーブルを接続します(オーディオ入力モデルのみ)(オプション)
3. 電源コードを接続します。  
電源コードをモニターに接続し、AC電源プラグを正しく引き出します。
4. 最初に入力ポートの電源を入れ、次にコンピューターの電源を入れます。
5. 必ずしも順番で行っていただく必要はありません。トラブルシューティングの手順表を参照して問題を判断します。



電源が入らないーモニタの電源インジケータがオフになっている。  
モニタの電源ケーブルがモニタの電源ポートおよびコンセントにしっかり差し込まれていること確認します。  
ランプなどの正常に作動している電器装置を差し込んで、コンセントをテストします。  
モニタに他の電源ケーブルを差し込んでみます。コンピュータの電源ケーブルを使用して、このテストを実施することができず。

ビデオコネクタがコンピュータに正しく接続されていることを確認します。  
コンピュータがオンになっていて、適切に機能するかことを確認します。  
モニタの電源をオフにしてビデオケーブルのピンをチェックします。曲がっているピンがないことを確認します。

このモニタに付属する CD-ROM のユーザズガイドを参照してください。